	TR-71wf	TR-72wf		TR-72wf-H	
センサ（外付け）(*1)	TR-0106	THA-3001		HHA-3151	
	サーミスタ	サーミスタ	高分子膜抵抗式	白金測温抵抗体	静電容量式
測定チャンネル	温度 2ch	温度 1ch	湿度 1ch	温度 1ch	湿度 1ch
測定範囲	-40～110℃（付属センサ） -60～155℃（オプションセンサ： フッ素樹脂被覆タイプ）	0～55℃	10～95 %RH	-30～80℃	0～99 %RH
精度	平均±0.3℃ [-20～80℃] 平均±0.5℃ [-40～-20℃ / 80～110℃]	±0.5℃	±5 %RH [25℃, 50 %RH において]	±0.3℃ [0～50℃] ±0.5℃ [その他]	±2.5 %RH [25℃ 10～85 %RH] ±4.0 %RH [25℃ 0～10 %RH, 85～99 %RH] 25℃以外は上記精度に±0.1 %RH/℃を加算 [0℃以上の環境下において] 湿度ヒステリシス：±1.5 %RH以下 (*2)
測定分解能	0.1℃	0.1℃	1 %RH	0.1℃	0.1 %RH
応答性	熱時定数：約75秒 90% 応答：約190秒	90% 応答：約7分		90% 応答：約7分	90% 応答：約20秒
液晶表示	測定値（交互表示/固定表示）, 電池寿命警告, その他				
データ記録容量	8,000個 x 2ch				
記録間隔	1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択）				
記録モード	エンドレス（記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録） ワンタイム（記録容量がいっぱいになると記録を停止）				
自動送信間隔	OFF（送信なし）, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 分 , 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 時間 (15通りから選択）				
通信インターフェース	無線LAN通信 規格：IEEE 802.11b セキュリティ (*3): WEP (64bit / 128bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES) WPS 2.0 : プッシュボタン方式 プロトコル：HTTP, DHCP, DNS USB通信 (*4) USB 2.0 (Mini-B コネクタ）				
電源	単3アルカリ電池 x 2（ニッケル水素電池も使用可能）, USBバスパワー (5V 200mA)				
電池寿命 (*5)	無線LAN使用時：約10日間～1年半（例：自動送信の間隔が1時間の場合、電池寿命は約1年） 無線LAN未使用時：約1年半				
本体寸法	H 58 mm x W 78 mm x D 26 mm				
質量	約100 g（電池含む）				
本体動作環境	温度：-10～60℃　湿度：90 %RH以下（結露しないこと）				
付属品	温度センサ (TR-0106) x 2	温湿度センサ (THA-3001) x 1		高精度温湿度センサ (HHA-3151) x 1	
	単3アルカリ電池 (LR6), 登録コードラベル, 取扱説明書（保証書付）一式				
ソフトウェア対応OS (*6)	TR-7wf for Windows (PC用） Microsoft Windows 8 32 / 64 bit 日本語 (*7) Microsoft Windows 7 32 / 64 bit 日本語 Microsoft Windows Vista 32 bit (SP1以降）日本語 Microsoft Windows XP 32 bit (SP3以降）日本語 ThermoWEB（スマートフォン･タブレット用） Android 2.2 以降（対応機種は弊社Webサイトでご確認ください） iOS 5.0 以降 (iOS版アプリは2013年11月リリース予定です）				

*1: TR-71wfは内蔵センサでの計測も可能です。測定範囲は本体動作環境に準じます。
*2: 高温高湿の環境 (50℃ 75 %、60℃ 50 %、70℃ 35 %、80℃ 25 %以上）で使用すると、センサのヒステリシスが大きくなり ±1.5 %RH以上ずれることがあります。初期の状態に戻るまでに数日かかる場合があります。
*3: アクセスポイントの設定において WEP(64bit / 128bit) およびWPA-PSK (TKIP) を指定した場合、WPS機能は使用できません。WPS機能を使用する場合は WPA2-PSK (AES)またはセキュリティ無しを指定してください。
*4: オプションのUSB Mini-B 通信ケーブル (US-15C) が必要です。
*5: 電池寿命は通信回数、無線LAN環境、周辺温度、記録間隔、電池性能などにより異なります。本説明は、新しい電池を使用したときの標準的な動作であり、電池寿命を保証するものではありません。
*6: インストール時Administrator（パソコンの管理者）の権限が必要です。
*7: Windows 8をご利用の場合、弊社ソフトウェアは [デスクトップ] 画面での動作のみサポート対象となります。
上記仕様は予告なく変更することがあります。